MANUAL

Heated cardigan

ENGLISH

DEUTSCH

NEDERLANDS

WWW.HVEQUESTRIAN.COM

The iBuilding

Oude Middenweg 81

2491 AC 's-Gravenhage

The Netherlands

ENGLISH

Specifications

Gender: Ladies Size: XS – XXL. Fabric: Polyester Washable: Yes, hand wash 30˚C Heat levels: 3 (40/45/50+2 ˚C) Power supply: USB-C, 5V/2A In the box: Heated vest, USB-C power cable (22 cm), manual

Use

1. Connect the USB-C cable located in the left pocket in side seam to a power bank. Turn the power bank on and put it in the same pocket.
2. Press the button on the front of the cardigan for 3-5 seconds. The button lights up.
3. Press the button repeatedly to switch between three temperature modes. The button lights up in red, white, or blue, which indicates high, medium, and low temperature. Red light: 50 ˚C. White light: 45 ˚C. Blue light: 40 ˚C.
4. Press and hold the button for a few seconds to turn off the heat. Disconnect the power bank when you are done using the cardigan.

Note!

We recommend using a power bank equipped with a USB-C port that supports output charging up to 5 V/2 A. The battery time can vary greatly depending on the capacity of the power bank.

Cleaning

Hand wash only. Wash separately at 30 ˚C. Remove the power bank and close the zippers before washing the vest. Do not dry clean, tumble dry, bleach, or wring. Do not iron.

Safety information

Disconnect the power bank from the cardigan when the cardigan is not in use. This garment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have received instructions concerning the use of the garment by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the garment. Do not use the cardigan close to open fire or near heat sources. The cardigan is not water-resistant. Do not touch the cardigan with wet hands and make sure that liquids do not get inside the cardigan. Disconnect the power bank immediately if this happens.

DEUTSCH

Spezifikationen

Geschlecht: Damen Größe: XS- XXL. Stoff: Polyester Waschbar: Ja, Handwäsche bei 30°C Heizstufen: 3 (40/45/50+2 °C) Stromversorgung: USB-C, 5V/2A Im Lieferumfang: Beheizte Weste, USB-C Stromkabel (22 cm), Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Schließen Sie das USB-C-Kabel in der Tasche in linke Seitennaht an eine Powerbank an. Schalten Sie die Powerbank ein und legen Sie sie in die gleiche Tasche.
2. Drücken Sie den Knopf an der Vorderseite der Jacke 3-5 Sekunden lang. Der Knopf leuchtet auf.
3. Drücken Sie wiederholt auf den Knopf, um zwischen drei Heizstufen zu wechseln. Der Knopf leuchtet rot, weiß oder blau, was hohe, mittlere und niedrige Temperaturen anzeigt. Rotes Licht: 50 °C. Weißes Licht: 45 °C. Blaues Licht: 40 °C.
4. Halten Sie den Knopf einige Sekunden gedrückt, um die Heizung auszuschalten. Trennen Sie die Powerbank, wenn Sie die Jacke nicht mehr benutzen.

Hinweis!

Wir empfehlen, eine Powerbank mit einem USB-C-Anschluss zu verwenden, der eine Ausgangsladung von bis zu 5 V/2 A unterstützt. Die Akkulaufzeit kann je nach Kapazität der Powerbank stark variieren.

Reinigung

Nur Handwäsche. Separat bei 30 °C waschen. Entfernen Sie die Powerbank und schließen Sie die Reißverschlüsse, bevor Sie die Jacke waschen. Nicht chemisch reinigen, im Trockner trocknen, bleichen oder auswringen. Nicht bügeln.

Sicherheitsinformationen

Trennen Sie die Powerbank von der Jacke, wenn die Jacke nicht in Gebrauch ist. Dieses Kleidungsstück ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben Anweisungen zur Verwendung des Kleidungsstücks von einer verantwortlichen Person erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Kleidungsstück spielen. Verwenden Sie die Jake nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Wärmequellen. Die Jacke ist nicht wasserfest. Berühren Sie die Jacke nicht mit nassen Händen und stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten in die Jacke gelangen. Trennen Sie die Powerbank sofort, wenn dies geschieht.

NEDERLANDS

Specificaties

Geslacht: Dames Maat: XS- XXL. Stof: Polyester Wasbaar: Ja, handwas 30˚C Warmteniveaus: 3 (40/45/50+2 ˚C) Voeding: USB-C, 5V/2A In de doos: Verwarmd vest, USB-C voedingskabel (22 cm), handleiding

Gebruik

1. Sluit de USB-C kabel in de zak in linker zijnaad aan op een powerbank. Zet de powerbank aan en plaats deze in dezelfde zak.
2. Druk 3-5 seconden op de knop aan de voorkant van het vest. De knop licht op.
3. Druk herhaaldelijk op de knop om te schakelen tussen drie temperatuurniveaus. De knop licht rood, wit of blauw op, wat respectievelijk hoge, middelmatige en lage temperatuur aangeeft. Rood licht: 50 ˚C. Wit licht: 45 ˚C. Blauw licht: 40 ˚C.
4. Houd de knop een paar seconden ingedrukt om de verwarming uit te schakelen. Koppel de powerbank los wanneer je her vest niet meer gebruikt.

Let op!

Wij raden aan om een powerbank te gebruiken met een USB-C poort die ondersteuning biedt voor een uitgangsvermogen tot 5 V/2 A. De batterijduur kan sterk variëren, afhankelijk van de capaciteit van de powerbank.

Reiniging

Alleen handwas. Was apart op 30 ˚C. Verwijder de powerbank en sluit de ritsen voordat je het vest wast. Niet stomen, in de droger drogen, bleken of wringen. Niet strijken.

Veiligheidsinformatie

Koppel de powerbank los van het vest wanneer de bodywarmer niet in gebruik is. Dit kledingstuk is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het kledingstuk van een verantwoordelijke persoon. Kinderen moeten worden begeleid om ervoor te zorgen dat zij niet met het kledingstuk spelen. Gebruik het vest niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen. Het vest is niet waterbestendig. Raak het vest niet aan met natte handen en zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het vest komen. Koppel de powerbank onmiddellijk los als dit gebeurt.